

Roll@Blade Manual de Operaciones


INTRODUCCION

FELICIDADES POR LA COMPRA DE SU NUEVA **Roll@Blade**. UNA CIZALLA ROTATORIA PROFESIONAL Y CONFIABLE; DISEÑADA CON COMPONENTES DE EXCELENTE CALIDAD Y CUCHILLA ROTATORIA DE TUNGSTENO. CON SU **Roll@Blade** OBTENDRA CORTES PRECISOS Y SIN ESFUERZO; ADEMÁS DE MUCHOS AÑOS DE SERVICIO SIN PROBLEMA ALGUNO.

IMPORTANTE


LE RECOMENDAMOS QUE SE TOMEN UNOS MINUTOS PARA FAMILIARIZARSE CON EL FUNCIONAMIENTO DE SU **Roll@Blade**. DESCUBRIRÁ QUE ES MUY FÁCIL DE OPERAR Y QUE CON UN POCO DE ENTRENAMIENTO CUALQUIER PERSONA PUEDE CONSEGUIR RESULTADOS ÓPTIMOS.

ILUSTRACION



OPERACION

1. Coloque su **Roll@Blade** en una mesa fuerte y sólida.
2. Mueva el deslizador de cuchilla a uno de los extremos de las barras gemelas. Nota: Puede cortar en ambas direcciones.
3. Utilizando la guía con regla, mueva la guía de profundidad a la medida que desee cortar el documento.
4. Introduzca las hojas por debajo de la barra prensadora y alinéelas con la guía con regla y la guía de profundidad.
5. Sujete las hojas, corra el deslizador de cuchilla hacia el extremo opuesto de las barras gemelas y listo, ha conseguido un corte exacto. Nota: Nunca coloque sus manos sobre la barra de presión en el momento de corte, esto para evitar accidentes.




OBSERVACION:

Su **Roll@Blade** puede cortar una gran variedad de materiales, como: Todo tipo de papel, corrugado, películas plásticas, polipropileno, PVC, poliéster, polietileno, foil de aluminio, piel, vinilos, etc. La capacidad por corte, de su **Roll@Blade**, es de hasta 2mm de espesor. Para maximizar la vida de su **Roll@Blade** nunca exceda la capacidad por corte (2mm de espesor) y ajuste la cantidad de hojas de acuerdo al tipo de material que este cortando, de tal forma que el deslizamiento de la cuchilla sea sin mayor esfuerzo.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

1. Siempre que requiera mover o transportar su **Roll@Blade**, hagalo sujetándola por la mesa de trabajo del lado opuesto a las barras gemelas: Nota: Nunca agarre o jale las barras gemelas para mover su **Roll@Blade**.
2. Nunca agarre o coloque su mano por debajo del deslizador de cuchilla, para evitar accidentes.
3. Nunca toque la contra cuchilla, para evitar accidentes.
4. Nunca coloque sus manos sobre la barra prensadora en el momento de corte, esto para evitar accidentes.
5. La cuchilla es autoafilable. Deslice la cuchilla sobre las barras gemelas, sin material de corte, con regularidad. Esto mantendrá la cuchilla bien afilada.
6. Para asegurar un deslizamiento sin esfuerzo y silencioso, ocasionalmente (conforme lo considere necesario) aplique un poco de lubricante a las barras gemelas. Y siempre mantenga la cuchilla limpia de residuos y excesos de polvo.



POLIZA DE GARANTIA

Su **Roll@Blade** está garantizada por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra. En el evento de un defecto de fabricación o funcionamiento, su distribuidor (en su opción) le reparará o reemplazará el equipo. Nota: esta garantía no cubre daños ocasionados por el mal uso, mal trato, así como daños extraordinarios sean o no previsibles. IMPORTANTE: Cualquier servicio no autorizado por su distribuidor anula la garantía.

Si su **Roll@Blade** no está cortando correctamente, primero pruebe conforme se enseña en este manual. Si no puede corregir el problema, contacte a su distribuidor para obtener instrucciones correspondientes. Por favor, asegúrese de tener consigo el número de serie y fecha de compra del equipo. Aclaración: Si su **Roll@Blade** tiene que ser regresada a su distribuidor, es su responsabilidad empacar y despachar apropiadamente el equipo, ya que los daños que pudieran ocurrir en el transporte no están cubiertos por la póliza de garantía.